

clinell®

ŠAMPON KAPA

JEDNOSTAVNO REŠENJE ZA SUVO PRANJE KOSE BEZ POTREBE ZA ISPIRANJEM

Clinell šampon kapa se koristi za pranje (čišćenje) i osvežavanje kose bez upotrebe vode.

Clinell šampon kapa je predviđena za čišćenje i vlaženje kose i kože temena u jednom jednostavnom koraku. Kapa se koristi brzo i jednostavno i zamenjuje komplikovano tradicionalno pranje kose koje podrazumeva labor sa vodom i šampon. Šampon kapa je predviđena da se koristi na suvoj kosi i nije potrebno sušenje kose peškirom posle upotrebe.

Kapa se može koristiti na sobnoj temperaturi ili zagrejana u Clinell mikrotalasnoj pećnici za još prijatniji užitak kupanja - pranja kose.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1 Kapa se može koristiti nezagrejana ili zagrejana. Da bi se kapa zagrejala, staviti je u mikrotalasnu pećnicu na otprilike 15 sekundi.

2 Ako se kapa zagreva, proveriti temperaturu pre stavljanja na glavu. Voditi računa da se pokriva cela kosa.

3 Masirati celu površinu glave 2-3 minuta kako bi sva kosa upila rastvor.

4 Da bi i duga kosa bila dobro oprana, prilikom skidanja kape protrljati krajeve kose.

5 Skinuti kapu i kosu prosušiti peškirom ako je potrebno.

6 Odložiti kapu u odgovarajuću kantu za otpad.

NAZIV PROIZVODA

Šampon kapa

JEDINICA PAKOVANJA

1 elastična kapa

VELIČINA

29 cm prečnik